F MAGIC 1400

A. Touche “Marche/Arrêt”
B. Indication “Marche/Arrêt”

Le sélecteur de programmes se déplace progressivement par paliers sur *Prélavage*, *Lavage principal*, *Rinçage et Essorage*. Chaque palier prend de quelques secondes à plusieurs minutes.

❇ : option / Oui : dosage nécessaire

1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 900 tr/min.

2) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est zéro.

Programme	Symbole d'entretien	Type de linge /Remarques	Charge maximale kg	Détergents et produits additifs			Options spéciales				Sélecteur de température (°C)	Sélecteur de programme
				Assou-plissant	Lavage principal	Pré-lavage	Charge Réduite	Rinçage Intensif	Arrêt Cuve Pleine	Sélection de la vitesse d'essorage 1400 / 600		
Coton avec prélavage	95	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l'usure et aux températures élevées, très sales.	5,0	❇	Oui	Oui	❇	❇	❇	❇	Max. 95°	**1**
Synthétiques avec prélavage	60	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, très sales.	2,5	❇	Oui	Oui	❇	❇	❇	❇ 1)	Max. 60°	**2**
Délicat avec prélavage	40	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, corsages, etc.) très sales.	1,5	❇	Oui	Oui	—	—	❇	❇ 1)	Max. 40°	**3**
Coton	95 60 40 30	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, de moyennement à très sales.	5,0	❇	Oui	—	❇	❇	❇	❇	Max. 95°	**4**
Coton court	60 40 30	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, moyennement sales.	3,0	❇	Oui	—	❇	❇	❇	❇	Max. 60°	**5**
Magic 40°	60 30	Textiles en coton et/ou synthétique, de légèrement à moyennement sales.	3,0	❇	Oui	—	—	❇	❇	❇	Max. 60°	
Synthétiques	60 50	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, de moyennement à très sales.	2,5	❇	Oui	—	❇	❇	❇	❇ 1)	Max. 60°	**6**
Synthétiques Court	40 30	Salopettes et vêtements de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres mélangées avec du coton, moyennement sales.	2,5	❇	Oui	—	❇	❇	❇	❇ 1)	Max. 60°	**7**
Délicat	40 30	Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	❇	Oui	—	—	—	❇	❇ 1)	Max. 40°	**8**
Laine		Seulement lainages portant le label pure laine vierge et déclarés lavables en machine. *Si l'option “Arrêt Cuve Pleine” est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.*	1,0	❇	Oui	—	—	—	❇	❇ 1)	Max. 40°	**9**
Soie		Vêtements en lin, soie, laine et viscose portant le label “lavable à la main”. *Si l'option “Arrêt Cuve Pleine” est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau. Sans essorage.*	1,0	❇	Oui	—	—	—	❇	—	Max. 30°	**10** 2)
Rinçage + Essorage	—	*Ce programme permet d'ajouter de l'amidon et/ou de l'assouplissant. Il est suivi d'un cycle d'essorage intensif.*	5,0	❇	—	—	❇	❇	❇	❇	—	**A**
Essorage	—	*Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme “Coton”.*	5,0	—	—	—	—	—	—	❇	—	**B**
Essorage court	—	*Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage délicat. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme “Laine”.*	1,5	—	—	—	—	—	—	❇ 1)	—	**C**
Vidange	—	*Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre méthode pour terminer le programme Synthétiques, Délicat et Laine et pour sortir prématurément le linge de la machine.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**D**

Whirlpool est une marque déposée de Whirlpool USA.

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Sélecteur de température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée du programme approx. (heures:minutes)
Coton	90	5,0	49	1,70	2:00
Coton	60	5,0	44	0,95	2:00
Coton	40	5,0	44	0,60	2:05
Magic 40°	40	3,0	47	0,48	1:00
Synthétiques	60	2,5	55	0,80	1:30
Synthétiques	40	2,5	55	0,60	1:20
Délicat	40	1,5	60	0,60	0:45
Laine	40	1,0	60	0,45	0:40
Soie	30	1,0	60	0,30	0:40

Les programmes avec prélavage durent environ 15 minutes de plus que les programmes sans prélavage. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent comme décrit dans le tableau de programmes ou dans le chapitre “Détergents et produits additifs”.

1. Ouvrez le robinet.
2. Amenez le **sélecteur de programmes** sur le programme désiré.
3. Amenez le **sélecteur de température** sur la température désirée.
4. **Options spéciales**.
5. Vérifiez si le hublot est bien fermé et démarrez le lave-linge en appuyant sur la touche **”Marche/ Arrêt”**. Le voyant s'allume pour signaler que le lave-linge est en marche.

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Touche “Charge Réduite”

- Réduit la consommation d'eau, en particulier lors du rinçage.
- Idéal pour le linge peu sale ou les petites charges (max. 3 kg).

Remarque : Réduisez la quantité de détergent.

Touche “Rinçage Intensif”

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est allongée.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche “Arrêt Cuve Pleine”

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes “Synthétiques”, “Magic 40°” et “Délicat”.
- Cette fonction convient parfaitement si vous désirez remettre l'essorage à plus tard, ou si vous voulez vidanger uniquement.

Pour supprimer l'option “Arrêt Cuve Pleine” :

- Appuyez à nouveau sur la touche “Arrêt Cuve Pleine” ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.

Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme “Vidange”.

Touche “Sélection de la vitesse d'essorage” 1400 600

- Réduit la vitesse d'essorage maximale déterminée automatiquement.
  Dans certains programmes, la vitesse d'essorage finale est limitée pour préserver votre linge. La sélection d'une vitesse d'essorage plus élevée n'est pas possible.

CHANGEMENT DE PROGRAMME

Permet de sélectionner un autre programme après le démarrage d'un cycle :

1. Arrêtez l'appareil en appuyant sur la touche “**Marche/Arrêt**”.
2. Sélectionnez le nouveau programme.
3. Démarrez le programme en appuyant sur la touche “**Marche/Arrêt**”.

FIN DU PROGRAMME

1. À la fin du programme, le sélecteur de programme retourne en position d'arrêt.
2. Attendez le déverrouillage du hublot (environ 1 minute) avant de sortir le linge.
3. Éteignez l'appareil, ouvrez le hublot et sortez le linge.
4. Fermez le robinet d'eau et laissez le hublot entrouvert pour permettre au tambour de sécher.

REMARQUES ET INDICATIONS D'UTILISATION

- **NIVEAU D'EAU**
  Il peut ne pas être visible étant donné que le lave-linge a été optimisé pour limiter au minimum la consommation d'eau sans altérer la qualité du lavage.
- **CONTRÔLE DE LA VITESSE D'ESSORAGE**
  La vitesse d'essorage peut être réduite automatiquement ou l'essorage annulé en cas de petites charges de linge très absorbant (par exemple, peignoirs de bain, tapis de bain).
  Ce contrôle évite la détérioration du linge et de la machine, les vibrations excessives et le bruit dus à une charge déséquilibrée : le bruit augmente si la vitesse d'essorage est élevée.
- **BRUIT DU MOTEUR**
  Le bruit du nouveau moteur à commande électronique n'est pas le même que celui de votre ancienne machine.

NETTOYAGE DU FILTRE

Pour assurer un parfait fonctionnement de la pompe, contrôlez le filtre régulièrement et nettoyez-le si besoin est.

Whirlpool est une marque déposée de Whirlpool USA.